

AGV GUIDA ALLE TAGLIE DEI CASCHI

- Per ricavare la taglia corretta del casco, posizionare un metro a nastro circa 1 cm al di sopra dell'orecchio in corrispondenza del punto di circonferenza massima della testa.

TAGLIE CASCHI

AGV PISTA GP RR ECE 2206, AGV K6 S, AGV K3, AGV K1 S, AGV TOURMODULAR

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
CIRC. CAPO	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64

AGV PISTA GP RR ECE 2205, AGV PISTA GP R, AGV CORSA R, AGV K6, AGV VELOCE S

TAGLIA	XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
CIRC. CAPO	53-54	55-56	57-58	59-60	60-61	61-62	63-64

AGV K5 S, AGV K3 SV, AGV K1

TAGLIA	XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
CIRC. CAPO	53-54	55-56	57	58	59-60	61-62	63-64

AGV SPORTMODULAR

TAGLIA	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CIRC. CAPO	52-53	53-54	55-56	57-58	58-59	60-61	61-62	63-64

AGV AX9

TAGLIA	XXS	XS	S	MS	ML	L	XL	XXL	XXXL
CIRC. CAPO	51-52	53-54	55-56	57-58	58-59	59-60	61-62	63-64	65-66

AGV ORBYT, AGV FLUID, AGV COMPACT ST

TAGLIA	XS	S	M	L	XL
CIRC. CAPO	53-54	55-56	57-58	59-60	61

AGV K-5 JET

TAGLIA	XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
CIRC. CAPO	53-54	55-56	57-58	59-60	60-61	61-62	63-64

AGV AX8 EVO

TAGLIA	XXS	XS	S	MS	L	XL	XXL	XXXL
CIRC. CAPO	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66

AGV X3000, AGV X70

TAGLIA	XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
CIRC. CAPO	53-54	55	56	57-58	59	60-61	62-63

AGV X101

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL
CIRC. CAPO	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64